

Geosat



Addendum



Twoja podróż, nasza technologia

Zawartość

1. Bluetooth®	4	2. Etilometro	14
1.1 Ustawianie połączenia Bluetooth®	4	2.1 Calibrazione	14
1.2 Odbieranie rozmów przez Geosat 6	5	2.2 Alcool Test	14
1.3 Połączenia nieznane	6		
1.4 Ustawianie poziomu głośników	7		
1.5 Kończenie rozmowy	7		
1.6 Wybieranie numeru telefonu	7		
1.7 Używanie klawiatury podczas rozmowy	8		
1.8 Ostatnia rozmowa	8		
1.9 Dzwonię do domu	9		
1.10 Dzwonię do POI	10		
1.11 Dzwonię do kontaktów	11		
1.12 Ostatnio wybrany	11		
1.13 Ostatnio odebrany	12		
1.14 Odpowiedź automatyczna	13		

1. Bluetooth®

Za pomocą przenośnego nawigatora Geosat 6 można korzystać bezprzewodowo z telefonu komórkowego. Telefon komunikuje się z Geosat 6 za pomocą połączenia Bluetooth®, można także zarządzać telefonem komórkowym bez jego dotykania. Geosat 6 posiada głośniki i mikrofon, można z niego korzystać bez używania słuchawek.

1.1 Ustawianie połączenia Bluetooth®

Aby ustawić połączenie Bluetooth® pomiędzy telefonem komórkowym a Geosat 6 w celu wykonywania rozmów za pomocą Geosat 6, niezbędnym jest dokonanie procedury parowania.

1. Naciśnij ikonę MENU, następnie w MENU GŁÓWNYM ikonę Bluetooth.
2. Naciśnij ikonę ZEZWÓL NA Bluetooth®, aby aktywować komunikację Bluetooth (Kiedy komunikacja jest aktywna ikona zmienia się na

ZAKOŃCZ Bluetooth®)

3. Teraz należy aktywować komunikację Bluetooth® w telefonie komórkowym. Użyj Geosat 6 do znalezienia urządzeń i rozpocznij procedurę parowania.
4. Naciśnij ikonę SZUKAJ TELEFONÓW na ekranie Geosat 6 aby wyszukać urządzenia w pobliżu.
5. Naciśnij ikonę SZUKAJ TELEFONÓW w górnym prawym rogu. Nazwy znalezionych urządzeń pokażą się na liście z boku ekranu.
6. Kiedy szukanie jest zakończone, wybierz i naciśnij nazwę swojego telefonu komórkowego, następnie ikonę POŁĄCZ
7. Na Twoim telefonie komórkowym pokaże się wiadomość na temat parowania z Geosat 6, wprowadź PIN:0000. Komunikacja jest aktywna, urządzenia są sparowane. Procedurę parowania należy przeprowadzić tylko jeden raz, Geosat



6 będzie automatycznie rozpoznawał sparowane urządzenia.

8. Zamknij ekran dotykając ikonę MAPA w prawym, górnym rogu. Na ekranie, na pasku w prawym dolnym rogu będzie wyświetlony status komunikacji Bluetooth, możliwe są 4 stany: Bluetooth pracuje ale telefon nie połączony, Bluetooth połączony z telefonem, Bluetooth połączony i prowadzona jest rozmowa, Bluetooth nie pracuje. Naciśnij pasek stanu aby otworzyć stronę stanu urządzenia.

1.2 Odbieranie rozmów za pomocą Geosat 6

Kiedy telefon komórkowy jest połączony z Geosat 6 przez Bluetooth® przychodząca rozmowa jest sygnalizowana na ekranie nawigatora.

Pokazany jest numer telefonu i pytanie czy chcesz odebrać rozmowę czy nie. Aby odebrać należy nacisnąć ikonę AKCEPTUJĘ, okno się zamknie i będzie pokazana

mapa.

Dzięki połączeniu Bluetooth® korzystanie z telefonu nie wymaga użycia rąk, a rozmówca jest słyszany przez głośniki w Geosat 6.

Kiedy połączenie telefoniczne trwa, możliwe jest wejście do OPCJE POŁĄCZENIA poprzez naciśnięcie ikony z ZIELONYM TELEFONEM. Na stronie opcji połączenia można otworzyć klawiaturę, odłączyć połączenie telefonu z Geosat 6, lub zawiesić połączenie. W pasku stanu (dolny prawy róg), jedna z ikon wskazuje stan połączenia Bluetooth i połączenia telefonicznego.



1.3 Połączenia bez Geosat 6

Jeżeli korzystanie z zestawu głośno mówiącego jest niepożądane, można zawsze odłączyć telefon od urządzenia nawigacyjnego i korzystać z telefonu w normalny sposób.

1. Naciśnij ikonę z ZIELONYM TELEFONEM na Mapie aby

otworzyć stronę Opcje Rozmowy.

2. Naciśnij ikonę ROZŁĄCZ: połączenie przez zestaw głośno mówiący zostanie wyłączone i korzystanie z telefonu będzie możliwe w zwykły sposób
3. Zamknąć okno dotykając przycisku z krzyżykiem w górnym prawym rogu.

1.4 Regulacja mocy głośników

Kiedy połączenie trwa, można ustawić moc głośników.

1. Nacisnąć ikonę MENU GŁÓWNE.
2. Nacisnąć ikonę Bluetooth®
3. Nacisnąć ikonę USTAWIENIA GŁOŚNIKÓW
4. Nacisnąć strzałki aby wyregulować głośność

1.5 Zakończenie połączenia

1. Nacisnąć ikonę z ZIELONYM TELEFONEM na

mapie aby otworzyć stronę OPCJE POŁĄCZENIA.

2. Nacisnąć ikonę ZAMKNIJ. Połączenie zostanie zakończone.
3. Zamknąć okno dotykając krzyżyk w górnym prawym rogu.

1.6 Wybieranie numeru telefonu

Możliwe jest wybieranie numeru telefonu bezpośrednio z ekranu Geosat 6 (Kiedy aktywne jest połączenie Bluetooth®).

1. Nacisnąć ikonę MENU GŁÓWNE.
2. Naciśnij ikonę Bluetooth®
3. Naciśnij ikonę ZADZWOŃ aby otworzyć wirtualną klawiaturę
4. Wybierz numer i dotknąć ikony z ZIELONYM TELEFONEM aby rozpocząć połączenie.
5. Jeżeli wybierany numer jest zajęty, na ekranie pojawi się strona z informacją Numer zajęty,

dotknąć OK aby zakończyć.

1.7 Używanie klawiatury podczas połączenia

Podczas połączenia telefonicznego może wystąpić konieczność wybrania numerów (np. numeru wewnętrznego lub wykonywania instrukcji automatycznej sekretarki).



Numery można wybrać bezpośrednio z ekranu Geosat 6:

1. Nacisnąć ikonę z ZIELONYM TELEFONEM na Mapie aby otworzyć stronę OPCJE ROZMOWY.
2. Nacisnąć ikonę WYBIERANIE TONOWE: pojawi się klawiatura wirtualna.
3. Wprowadzić numery i następnie zamknij okno dotykając przycisk z krzyżykiem w prawym, górnym rogu.

1.8 Ostatnie połączenie

Tak samo jak w telefonie komórkowym, ostatnich 15





wybranych na Geosat 6 połączeń jest zachowywanych w pamięci. Aby ponownie wybrać ostatni numer:

1. Naciśnij ikony MENU GŁÓWNE i Bluetooth®
2. Naciśnij ikonę PONOWNE WYBIERANIE.
3. Wybrany zostanie ostatni numer.

1.9 Połączenie z domem

Za pomocą ikony DOM można szybko wybrać numer telefonu domowego (lub numer zachowany w pamięci jako domowy).

Aby ustawić numer telefonu domowego:

1. Naciśnij ikony MENU GŁÓWNE i Bluetooth®.
2. Naciśnij ikonę NUMER TELEFONU DOMOWEGO.

Pojawi się wirtualna klawiatura. Wprowadzić numer i naciśnij zieloną strzałkę aby zamknąć okno.

W tym miejscu należy nacisnąć ikonę DZWOŃ DO DOMU, połączenie zostanie rozpoczęte i okno będzie zamknięte aby powrócić do widoku mapy.

1.10 Połączenie z interesującymi miejscami - POI

Interesujące miejsca - POI zapisane w pamięci Geosat 6 mają przypisane numery telefonów (na przykład restauracje, hotele, szpitale, sklepy, itp.) Z tymi numerami można uzyskać połączenie bezpośrednio z Geosat 6. Aby połączyć się z punktem docelowym:

1. Naciśnij ikony Menu GŁÓWNE i Bluetooth®.
2. Naciśnij ikonę DZWOŃ
3. Naciśnij ikonę DZWOŃ DO POI. Otworzy się menu Wyszukaj POI. Po wyświetleniu wyników dotknąć punktu docelowego aby otworzyć odpowiadającą mu stronę informacyjną.
4. Na stronie informacyjnej naciśnij ikonę z ZIELONYM TELEFONEM aby połączyć się z wybranym POI.





1.11 Kontakty telefoniczne

Możliwe jest zachowanie do 1000 kontaktów osobistych z nazwą, adresem i numerem telefonu. Numery tych kontaktów można wybrać bezpośrednio z ekranu Geosat 6.


1. Naciśnij ikony MENU GŁÓWNE i Bluetooth®.
2. Naciśnij ikonę DZWOŃ
3. Naciśnij ikonę DZWOŃ DO KONTAKTU. Otworzy się menu WYSZUKAJ KONTAKT. Po wyświetleniu wyników dotknąć kontakt, aby otworzyć odpowiadającą mu pełną stronę informacyjną.
4. Na stronie KONTAKT INFO dotknąć ikony z ZIELONYM TELEFONEM aby połączyć się z wybranym kontaktem.

1.12 Ostatnio wybierane połączenia

Tak jak w telefonie komórkowym, ostatnich 15 wybieranych przez Geosat 6 połączeń jest zachowywanych w pamięci.

Aby otworzyć ostatnio wybierane numery:

1. Naciśnij ikony MENU GŁÓWNE i Bluetooth®.
2. Naciśnij ikonę DZWOŃ
3. Naciśnij ikonę OSTATNIO WYBIERANE
4. Aby otworzyć stronę z ostatnio wybranymi numerami. Wybrać odpowiedni numer i dotknąć przycisku numer telefonu. Na tej stronie można skasować pojedynczy numer lub całą listę ostatnio wybieranych numerów.




1.13 Ostatnio odebrane połączenia

Aby otworzyć ostatnio odebrane połączenia:

1. Naciśnij ikony MENU GŁÓWNE i Bluetooth®.
2. Naciśnij ikonę Dzwon
3. Naciśnij ikonę OSTATNIO ODEBRANE
4. Otworzy się strona ostatnio odebrane. Wybrać odpowiedni numer i dotknąć przycisku Dzwon do telefonu. Na tej stronie można skasować pojedynczy





numer lub całą listę ostatnio odbieranych.

1.14 Automatyczna odpowiedź

Można ustawić automatyczną odpowiedź która zadziała za kilka sekund bez dotykania ekranu Geosat 6:

1. Uruchom MENU GŁÓWNE i naciśnij Bluetooth®.
2. Naciśnij ikonę TELEFON aby otworzyć stronę.
3. Naciśnij USTAWIENIA
4. Naciśnij ikonę AUTOMATYCZNA ODPOWIEDŹ, otworzy się nowa strona. Można teraz ustawić czas, w sekundach po ilu włączy się automatyczne odpowiadanie.

2. Test alkoholowy



Ten test nie ma żadnych skutków prawnych. Rezultaty są orientacyjne i zgodnie z prawem nie mogą być brane pod uwagę w decyzji o prowadzeniu samochodu. AvMap nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie tej funkcji urządzenia.


2.1 Kalibracja

Aby dokonać testu należy najpierw skalibrować sensor. Bądź pewny, dokonując kalibracji że w Twoim organizmie nie ma alkoholu. Operację wykonuje się tylko raz. W MENU GŁÓWNYM naciśnij TEST ALKOHOŁOWY, przeczytaj i zaakceptuj umowę. Naciśnij ikonę KALIBRACJA, poczekaj i dmuchnij w punkt wskazany przez czerwoną strzałkę na ekranie.

2.2 Wykonanie testu


Po wykonaniu kalibracji, naciśnij ikonę TEST

ALKOHOLOWY. Dmuchnij w punkt wskazany przez czerwoną strzałkę na ekranie. Wyświetlony rezultat będzie zależny od zawartości alkoholu w Twoim organizmie w g/l w wydychanym powietrzu. Kiedy zawartość alkoholu będzie zbyt duża, wyświetli się sugestia aby nie prowadzić samochodu. Naciśnij POWTÓRZ TEST aby dokonać go ponownie. Dopuszczalna zawartość alkoholu w organizmie jest różna w różnych krajach jak też różne są z tym związane sankcje.









www.geosat6.com