

Polski

Podręcznik użytkownika

Ostrzeżenie:

Producent ani dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystywanie urządzenia, które może spowodować wypadek lub wyrządzić szkody osobom lub przedmiotom. Posługiwanie się naszym systemem nawigacyjnym oznacza, że użytkownik akceptuje oraz stosuje się do wszelkich ostrzeżeń i instrukcji zawartych w podręczniku. Kierowca ponosi odpowiedzialność za używanie urządzenia Geosat w prawidłowy sposób (tryb pasażera lub inny). Użytkownik nie powinien stosować się do wskazówek urządzenia Geosat, które wydają się być sprzeczne z Kodeksem Drogowym. Producent oraz dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystywanie urządzenia, powodujące naruszenie przepisów Kodeksu Drogowego. Dane kartograficzne Tele Atlas zapisane w systemie nawigacyjnym mogą być niedokładne z powodu zmian w organizacji ruchu drogowego. Niektóre obszary mają dokładniejsze pokrycie kartograficzne niż inne.

Uwaga:

- Nie umieszczaj nawigatora w miejscach, które mogą ograniczać widoczność kierowcy.
- Nie umieszczaj nawigatora w miejscach, w których mógłby przeszkadzać w działaniu urządzeń kontrolnych/bezpieczeństwa pojazdu (np. poduszka powietrzna).
- Zanim zaczniesz prowadzić pojazd, upewnij się, że nawigator jest prawidłowo przymocowany do uchwytu.
- Nie polegaj wyłącznie na instrukcjach głosowych. W zależności od wielu różnych czynników (prędkość, pogoda, odbiór GPS) instrukcje te mogą być nieprawidłowe lub opóźnione. Zawsze przyjmuj dostarczane informacje jedynie jako wskazówki; pamiętaj, że przepisy Kodeksu Drogowego mają pierwszeństwo. Nawigatory satelitarne powinny być traktowane jedynie jako urządzenia pomocnicze. To kierowca ponosi odpowiedzialność za bezpieczną jazdę oraz za wybór najkorzystniejszej trasy.
- Nie korzystaj z nawigatora podczas jazdy jeśli stanowi to zagrożenie dla ciebie lub innych osób.
- Nie programuj nawigatora podczas jazdy.
- Precyzja sygnału GPS, w najlepszych możliwych warunkach, jest gwarantowana z odchyleniem do 15 metrów.

1. Wstęp

1.1 Bateria

Produkt wyposażony jest w wbudowany akumulator Li-Ion. Nie używaj urządzenia w otoczeniu wilgotnym lub takim, które powoduje korozję. Aby przedłużyć okres użytkowania, nie ładuj akumulatora w temperaturach wyższych niż 60°C.

AKUMULATOR LI-ION DOSTARCZONY Z PRODUKTEM
NALEŻY ODDAĆ DO RECYKLINGU LUB ZUTYLIZOWAĆ W
ODPOWIEDNI SPOSÓB.

WEEE: Waste of Electric and Electronic Equipment (Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Symbol zaprezentowany tutaj oraz na opakowaniu potwierdza zgodność z dyrektywą WEEE. Nie pozbywaj się tego produktu WEEE



razem z odpadami domowymi; niektóre substancje zawarte w sprzęcie elektronicznym są szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia ludzi jeśli nie używa się ich w sposób zgodny z przeznaczeniem lub nie utylizuje się ich w prawidłowy sposób. Zwróć urządzenie dystrybutorowi jeśli dokonujesz zakupu nowego. Pozbywanie się wyżej wymienionych urządzeń w sposób niezgodny z prawem jest karalne.

1.2 Konserwacja

- Nie wystawiaj nawigatora na działanie promieni słonecznych przez długi okres czasu.
- Może to niekorzystnie wpłynąć na prawidłowe działanie urządzenia Motivo.
- Jeżeli podejrzewasz, że nawigator został przegrzany z powodu zbyt długiego działania promieni słonecznych, zanim włączysz urządzenie, poczekaj aż temperatura urządzenia i pojazdu obniży się do normalnej.
- Chroń wyświetlacz przed uderzeniami. Nie używaj produktów na bazie oleju do czyszczenia powierzchni ekranu LCD. Chroń urządzenie przed kontaktem z wodą.


1.3 Zawartość zestawu

- Nawigator Motivo
- Kabel zasilający
- Uchwyt z przyssawką
- Kabel USB
- Instrukcję obsługi

1.4 Wyposażenie urządzenia

Gdy spojrzysz na nawigator, zobaczysz następujące elementy:

1. Klawiaturę
2. Regulację głośności
3. Gniazdo słuchawkowe
4. Gniazdo zasilania DC 5 V
5. Wskaźnik poziomu naładowania baterii
6. ekran LCD 4,3"
7. Port USB
8. Gniazdo karty pamięci SD
9. Gniazdo anteny zewnętrznej
10. Włącznik



2. Uruchamianie urządzenia

Włącz nawigator przyciskiem **ZASILANIE (pozycja ON)**. Wybierz pomiędzy nawigator, odtwarzacz wideo, odtwarzacz MP3 lub przeglądarka zdjęć. Wyświetlone zostaną istotne komunikaty. Jeśli komunikaty nie są wyświetlane w wybranym języku, można natychmiast ustawić język tekstów dotykając przycisku **Ustawienia języka** w lewym dolnym rogu. Wybierz pożądany język dla tekstów, następnie dotknij przycisku z górną strzałką w prawo, aby wybrać język komunikatów głosowych. Dotknij przycisku **OK**, aby zamknąć okno z ustawieniami językowymi i powrócić do strony z komunikatami. Dotknij przycisku **Akceptuj**, aby zaakceptować komunikat i wyświetlić mapę. Jeśli trasa została ustawiona zanim urządzenie zostało wyłączone, będzie kontynuowana nawigacja w kierunku wcześniej wybranego celu.

2.1 Mapa

Jeśli jest odbierany sygnał GPS pozycja samochodu jest pokazana na mapie za pomocą ikony. Po prawej stronie ekranu są przyciski do zmiany skali mapy. W dolnym prawym rogu pokazany jest poziom sygnału GPS. Obok jest przycisk **Menu** pozwalający na otworzeniu **Menu Głównego**. Na dole ekranu jest pasek informacyjny. Pokazuje on nazwę ulicy po której jedziemy, następny manewr oraz nazwę ulicy w którą należy skręcić. Po lewej stronie paska pokazana jest odległość do następnego manewru oraz ikona pokazująca ten manewr. Podczas nawigacji po lewej stronie ekranu w trzech okienkach są następujące informacje:

- Czas do celu
- Prędkość
- Odległość do celu





2.2 Menu główne

Klawisz **MENU** otwiera **Menu Główne**, dotykając przycisku **Ustawienia** w prawym dolnym rogu, można wejść do ustawień systemowych; natomiast dotykając przycisk **Mapa** w lewym dolnym rogu można powrócić do widoku mapy. Z Menu Głównego możesz przejść do Planowania Trasy, Funkcji trasy, Jedź do Domu, Menu Ustawień, Regulacji Głośności.

3. Ustawianie celu podróży

3.1 Ustawianie pierwszego celu podróży

Żeby ustawić pierwszy cel podróży naciśnij klawisz **MENU** a następnie **ZAPLANUJ DROGĘ**. Możesz wybrać pomiędzy:

- Adres
- Jedź do domu
- POI (interesujące miejsca)
- Kontakt



Aby wprowadzić nowy cel podróży naciśnij przycisk Adres na stronie Adresowej a następnie wprowadź:

- Kraj
- Miasto
- Adres (ulicę)
- Numer domu

Po wprowadzeniu celu podróży możesz wybrać pomiędzy: **pokaż na mapie**, aby wyświetlić lokalizację wybranego adresu na mapie lub **Oblicz** aby dokonać kalkulacji trasy i rozpocząć nawigację z obecnej pozycji GPS do wybranego celu podróży.

Na tej stronie możesz również ustawić inne kryteria wyznaczania celu podróży. Przycisk **Ostatnio znalezione** pozwala na obejrzenie i wybranie ostatnio poszukiwanych miejsc. Przycisk **Kod pocztowy** pozwala na wyznaczenie celu podróży za pomocą kodu pocztowego.

SZUKAJ ADRESU

X

Kraj

POLSKA

Miasto

WARSZAWA(MAZOWIECK

Adres

Numer Domu

JEDZ

ADRES

X

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

→

←

123/?'*



3.2 Interesujące miejsca (POI)

Baza danych interesujących miejsc (POI) zawiera hotele, restauracje, szpitale, posterunki policji itp. Informacje te zawarte są na karcie pamięci razem z danymi kartograficznymi. POI podzielone są na kategorie. Aby ustalić POI jako cel podróży należy wejść do **Menu**, następnie **Zaplanuj drogę**, nacisnąć przycisk POI i wybrać pomiędzy:

- Blisko pozycji
- Blisko celu
- Blisko miasta

Wybranie Blisko pozycji spowoduje wyświetlenie POI najbliższej aktualnego miejsca przebywania. Wybierz kategorię POI następnie pod kategorię. Nawigator rozpocznie wyszukiwanie i wyświetli rezultat. Wybierz POI z listy aby wyświetlić informacje na jego temat (nazwę, opis, adres, numer telefonu). Następnie wybierz **Pokaż na mapie** lub **Oblicz** aby rozpocząć nawigację do wybranego POI.



3.3 Kontakty

Aby odczytać w zapisane kontakty należy wejść w **Menu**, **Planowanie trasy**, wybrać **Kontakty**. Pokaże się lista kontaktów. Wybrać kontakt do wyświetlenia szczegółów. Wybrać **Pokaż na mapie** aby wyświetlić pozycję lub **Oblicz** aby rozpocząć nawigację do wybranego kontaktu.

4. Zapisywanie kontaktów

4.1 Zapisz kontakt


Możesz zapisać do 1000 kontaktów w Twoim Motivo i zorganizować je w plikach. Aby zapisać kontakt manualnie, dotknij i przytrzymaj przez 2 sekundy punkt na mapie który chcesz zapisać. Otworzy się okienko. Teraz możesz:

- Otrzymać pełną informację na temat punktu
- Ustalić punkt jako początek trasy
- Ustalić punkt jako cel
- Zapisać punkt w kontaktach
- Zablokować drogę w tym punkcie
- Ustalić punkt jako pośredni

Dotknij pierwszy przycisk po lewej stronie w drugiej linii aby zapisać punkt w kontaktach książki adresowej. W okienku edycji wpisz nazwę. Możesz wybrać ikonę dla każdego kontaktu.

4.2 Zapisz kontakt jako DOM

Kontakt zapisany jako DOM może być szybko wybrany jako cel podróży dzięki skrótowi **Jedź do domu w Menu Głównym**. Aby zapisać kontakt jako DOM należy go najpierw zapisać jak w pkt. 4.1 a następnie zapisać jako DOM naciskając przycisk DOM.





5.0 Planowanie trasy

5.1 Menu planowania trasy

W Menu głównym wybrać **Planowanie trasy**. Przycisk **Odwroć trasę** pozwala na zmianę kierunku trasy i jazdę do punktu początkowego. Przycisk **Opcje trasy** pozwala na ustawienie kryteriów kalkulacji trasy, przycisk **Wyczyść trasę** pozwala na jej skasowanie, przycisk **Lista zakrętów** pozwala na obejrzenie wszystkich manewrów na zaplanowanej trasie. Przycisk **Przelicz do Celu** do celu pozwala na rekalkulację trasy po zmianach. Jeśli trasa nie jest zaplanowana będzie widoczne tylko menu **Opcje trasy**.

5.2 Opcje trasy

Pozwala na ustalenie kryteriów planowania trasy zgodnie z potrzebami. W Menu głównym nacisnąć **Planowanie trasy** następnie **Opcje trasy**. Menu opcji trasy jest na dwóch stronach: na pierwszej można wybrać opcje aby ominąć:

- Drogi płatne
- Zawracania
- Autostrad
- Chodników
- Promów
- Obszarów zabudowanych
- Dróg nieutwardzonych

Na drugiej stronie wybieramy preferencje kalkulacji trasy:



- Na przełaj
- Najkrótszy czas
- Najmniejsza odległość
- Najmniej zawracania


Zaznacz wybrane opcje i naciśnij OK

6. Ustawienia

6.1 Menu ustawień

Naciśnij przycisk **Ustawienia** w **Menu głównym** aby móc wybrać:

- Ustawienia osobiste
- Ustawienia mapy
- Ikony na mapie





6.2 Ustawienia osobiste

Ustawienia ogólne

Język (tekstów i komunikatów)

Opcje trasy (pkt. 5.2)

Opcje wyświetlania (jasność, widoki)

Opcje głosu (głośność i szczegółowość)

Symulacja (symulacja trasy)

Alarmy

Kasuj (aktualne ustawienia)

Aby zapisać wybrane ustawienia naciśnij OK.