

Geosat



Anexo



Tu viaje, Nuestra Tecnología

Índice

1. Bluetooth®	4	2. Test con el Alcohómetro	15
1.1 Configuración de conexión Bluetooth®	4	2.1 Calibración	15
1.2 Recepción de llamadas a través del AvMap Geosat 6	6	2.2 Realización de Test con el Alcohómetro	16
1.3 Llamadas privadas	7		
1.4 Ajuste de volume de los altavoces	7		
1.5 Terminar llamada	7		
1.6 Marcación de número de teléfono	8		
1.7 Uso del teclado durante la llamada	8		
1.8 Última llamada	9		
1.9 Llamar a Casa	10		
1.10 Llamar a un Punto De Interés	10		
1.11 Llamar a Contactos	11		
1.12 Última marcación	12		
1.13 Última llamada recibida	13		
1.14 Respuesta automática	14		

1. Bluetooth®

Con los navegadores por satellite portátiles AvMap Geosat 6, usted puede realizar llamadas con el manos libres desde su automóvil. Su teléfono móvil puede conectarse al AvMap Geosat 6 gracias a la tecnología Bluetooth®. El AvMap Geosat 6 está equipado con unos potentes altavoces y micrófono para que pueda escuchar y hablar sin la necesidad de auriculares.

1.1 Configuración de conexión Bluetooth®

Para configurar la comunicación entre su teléfono móvil y el AvMap Geosat 6 a fin de realizar llamadas con el manos libres, es necesario llevar el procedimiento siguiente para la conexión:

1. Toque en el botón "Menú", y en el "Menú Principal" toque el botón "Bluetooth".
2. Toque el botón "Activar Bluetooth" para conectar la dicha conexión (Cuando ésta esté activa, el icono

cambia a "Desactivar Bluetooth").

3. Ahora usted tiene que activar la conexión Bluetooth® en su teléfono móvil. Entonces, use el navegador AvMap Geosat 6 para buscar los dispositivos y comenzar el procedimiento conjunto.

4. Toque el botón "Búsqueda de teléfonos" en el navegador AvMap Geosat 6 para buscar los dispositivos Bluetooth de alrededor.

5. Toque el botón "Búsqueda de teléfonos" en la esquina derecha de la pantalla. Los nombres de los dispositivos encontrados aparecerán en una lista al lado.

6. Una vez que la búsqueda ha terminado, toque en el nombre del dispositivo deseado (el nombre de su teléfono móvil) y toque en el botón "Conectar"

7. En ese momento, aparecerá un mensaje de petición de conexión del AvMap Geosat 6 en su



teléfono móvil. Inserte el código 0000. La comunicación estará activada y los dispositivos estarán conectados. Este procedimiento conjunto es necesario sólo la 1ª vez que se efectúe dicha conexión, porque el AvMap Geosat 6 buscará y reconocerá automáticamente los dispositivos conectados.

8. Cierre la pantalla tocando el botón “Mapa” en la esquina superior derecha. Cuando aparezca la visualización del mapa, mire la Barra de Estado (en la esquina inferior derecha) para conocer el estado de la conexión Bluetooth. Existen 4 modos distintos: Bluetooth activo sin conexión con ningún teléfono móvil, Bluetooth activo conectado a un teléfono móvil, Bluetooth activo conectado con una llamada telefónica y Bluetooth desactivado. Toque en la Barra de Estado para abrir la “Página de Estado”.

1.2 Recepción de llamadas a través del AvMap Geosat 6

Cuando reciba una llamada telefónica y su teléfono móvil esté conectado a través del Bluetooth® al AvMap Geosat 6, aparecerá una ventana con la llamada entrante en la pantalla del navegador.

Para aceptar dicha llamada, presione “Aceptar”, la ventana con la llamada entrante se cerrará y el mapa reaparecerá con un icono de un teléfono verde en la esquina inferior derecha de dicha pantalla, mostrando que la llamada telefónica está en progreso.

Gracias a la conexión Bluetooth®, la llamada será en modo “manos libres” y escuchará a través de los potentes altavoces del AvMap Geosat 6.

Mientras la llamada telefónica está en progreso, es posible acceder a las “Opciones de llamada” tocando el icono con el teléfono verde. Desde esta página de opciones,



puede abrir el teclado, desconectar la llamada del navegador o colgar la llamada. En la Barra de Estado (esquina inferior derecha) un icono indica el estado de la conexión Bluetooth y la de la llamada.

1.3 Llamadas privadas

Si no quiere usar el modo “manos libres” para llamar, siempre puede desconectar la llamada telefónica del navegador.

1. Toque el icono con el teléfono verde en el Mapa para abrir la página de “Opciones Llamada”
2. Toque el botón “Desconectar”: el modo “manos libres” se desactivará y la llamada podrá ser atendida en la manera tradicional.
3. Cierre la ventana tocando el botón de la cruz en la esquina superior derecha.

1.4 Ajuste de volume de los altavoces

Mientras las llamadas están en progreso, puede ajustar el volumen del altavoz.

1. Presione el botón “Menú principal” en el teclado.
2. Toque el botón “Bluetooth”
3. Toque el botón de “Preferencias Altavoz”
4. Toque las flechas para ajustar el volumen

1.5 Terminar llamada

1. Toque el icono con el teléfono verde en el mapa para abrir la página “Opciones llamada”
2. Toque el botón “Colgar”. La llamada será finalizada.
3. Cierre la ventana tocando el botón “Mapa” en la esquina superior derecha.

1.6 Marcación de número de teléfono



Es posible marcar un número de teléfono directamente en la pantalla del AvMap Geosat 6 (cuando la conexión Bluetooth® está activada)

1. Toque el botón “Menú Principal” y después el botón “Bluetooth”
2. Toque el botón “Llamar”
3. Presione el botón “Número de llamada” para abrir el teclado virtual.
4. Marque el número de teléfono y toque el icono con el teléfono verde para empezar la llamada. Si el nº de teléfono marcado está ocupado, aparecerá una ventana de información con el mensaje “Número ocupado”, toque “Ok” para colgar.



1.7 Uso del teclado durante la llamada

Durante una llamada, puede necesitar introducir algunos



números (por ejemplo, para marcar una extensión o seguir instrucciones de respuesta de una máquina). Puede marcar esos números directamente en la pantalla del AvMap Geosat 6:

1. Toque el icono con el teléfono verde en el Mapa para abrir la página con “Opciones de llamada”
2. Toque el botón “Teclado”, aparecerá el teclado virtual.
3. Introduzca los números y cierra la ventana tocando en el botón de la cruz en la esquina derecha.

1.8 Última llamada

Como en un teléfono móvil, las últimas 15 llamadas marcadas en el AvMap Geosat 6 estarán guardadas en la memoria. Para marcar de nuevo el último número:

1. Toque el botón “Menú Principal” y presione el botón “Bluetooth”
2. Toque el botón “Rellamar”. El último n° de teléfono será rellamado.

1.9 Llamar a Casa

Con el botón de atajo “Casa”, podrá llamar rápidamente al teléfono de su domicilio (o el nº que haya seleccionado como “Casa”)

Para seleccionar un teléfono como “Casa”:


1. Toque el botón “Menú Principal” y después el botón “Bluetooth”
2. Toque el botón “Número Casa”. Se abrirá un teclado virtual numérico. Introduzca el número y presione la flecha verde para cerrar esa ventana.

Después, toque el botón “Llamar a Casa”. La llamada empezará y la ventana se cerrará, volviendo a visualizarse el mapa.



1.10 Llamar a un Punto De Interés

Algunos PDI precargados en los mapas del AvMap Geosat



6 contienen el número de teléfono (por ejemplo: restaurantes, hoteles, hospitales, tiendas, etc.) Puede llamar a esos números directamente desde el AvMap Geosat 6. Para llamar a un PDI:

1. Toque el botón "Menú Principal" y después el botón "Bluetooth"
2. Toque el botón "Llamar"
3. Toque el botón "Llamar PDI". Se abrirá el menú "Búsqueda PDI". Una vez que haya obtenido los resultados, seleccione el PDI en el que esté interesado para abrir su correspondiente página de información.
4. En esta última página, toque el icono con el teléfono verde para llamar a dicho PDI.

1.11 Llamar a Contactos

Puede guardar 1000 contactos personales con nombre, dirección y número de teléfono. Puede llamar a estos

contactos directamente desde el AvMap Geosat 6.

1. Toque el botón "Menú Principal" y después el botón "Bluetooth".
2. Toque el botón "Llamar"
3. Toque el botón "Llamar Contacto". El menú "Búsqueda Contactos" se abrirá. Una vez que haya obtenido los resultados, escoja el contacto al que desee llamar para abrir su página de información.
4. En esta última página, toque el icono con el teléfono verde para llamar al contacto seleccionado.



1.12 Última marcación

Como en un teléfono móvil, las últimas 15 llamadas realizadas y recibidas en el AvMap Geosat 6 están guardadas en la memoria.

Para abrir los últimas llamadas realizadas:

1. Toque el botón "Menú Principal" y después el botón "Bluetooth".



2. Toque el botón "Llamar"
3. Toque el botón "Últimas llamadas". Se abrirá el menú "Últimas llamadas". Seleccione el número deseado y toque el botón "Llamar". En esta página puede eliminar un número o toda la lista de "Últimas llamadas".

1.13 Última llamada recibida

Para abrir las últimas llamadas recibidas:

1. Toque el botón "Menú Principal" y después el botón "Bluetooth".
2. Toque el botón "Llamar"
3. Toque el botón "Últimas llamadas recibidas". Se abrirá el menú "Últimas llamadas recibidas". Seleccione el número deseado y toque el botón "Llamar". En esta página puede eliminar un número o toda la lista de "Últimas llamadas recibidas".

1.14 Respuesta automática

Puede seleccionar la respuesta automática con el modo “manos libres” cuando reciba una llamada y tenga el Bluetooth activado, después de unos segundos. Para ello, puede responder sin tocar la pantalla del AvMap Geosat 6.

1. Toque el botón “Menú Principal” y después el botón “Bluetooth”.
2. Toque el botón “Teléfono móvil” para abrir la página homónima.
3. Toque el botón “Configuración teléfono”.
4. Toque el botón “Respuesta Automática”. Se abrirá la página “Respuesta Automática”. En ella podrá seleccionar el rango de tiempo (segundos) después del cual la respuesta automática se activará.



2. Test con el Alcohólímetro



Este test con alcohólímetro no tiene validez legal. El valor del resultado es indicativo y no debería considerarse como certificado de la capacidad para conducir de acuerdo con la Ley. AvMap declina la responsabilidad por el uso inadecuado o erróneo del uso de la función de este accesorio.


2.1 Calibración

Para realizar el test con alcohólímetro, primero necesita calibrar el sensor donde se soplará. Asegúrese de realizar dicha calibración cuando no haya consumido ninguna sustancia alcohólica, siendo necesaria esta operación una única vez. En el "Menú Principal" toque el botón "Test Alcohólímetro", lea la cláusula de exención de responsabilidad y acepte. Toque el botón "Calibración usuario", espere a que se inicialice y sople en el punto indicado con una flecha roja en la pantalla.


2.2 Realización de Test con el Alcohómetro

Una vez que se ha calibrado, toque el botón “Realizar Test Alcohol”. Siga las instrucciones y sopla en el punto indicado con una flecha roja en la pantalla. El resultado se mostrará según el nivel de g/l de alcohol en aire. Cuando este nivel esté considerado demasiado alto, un mensaje le sugerirá no conducir. Presione “Repetir Test” para volver a realizar el test. El nivel de alcohol en el que una persona es considerado legalmente afectada varía según el país.









www.geosat6.com